

# 操作及維修說明

(電能熱水爐)

國王熱水爐



資辰企業有限公司

104 台北市吉林路 154 巷 22 號

電話：(02)25433331 傳真：(02)25217859



## 原裝進口電能熱水鍋爐使用說明書

### \* 一般說明：

1. 此手冊包含使用、維護熱水爐之說明必須予以保存以便日後參考。此熱水爐之保證是從安裝妥當後開始生效。
2. 保證之有效，只限於熱水爐的裝設、調整及操作都是按照說明書之指示進行，才得有效，如果不按照說明書之指示操作，其所造成之一切損壞，本公司一概不予負責。故請您在進行任何操作程序前，務必詳閱此冊。
3. 如有任何使用及維修方面的問題，可向資辰企業有限公司洽詢：

電話(02)25433331 服務部

我們將竭誠為您服務。



**\*使用前注意事項：**

1. 第一次使用應確定爐內滿水，在打開電源開關之前，要確保熱水爐處於滿水狀態，冷水進水閥門處於開啟狀態。如果在通電的過程中，電熱管沒有浸泡在水中，可能會導致電熱管燒毀。打開電源開關後，本電熱水爐的完全自動操作。

2. 如何確定滿水：

a. 熱水爐安裝完成後拉開安全閥拉柄，若有水流出即代表爐內滿水。

b. 熱水爐安裝完成後打開浴室熱水龍頭，若龍頭有水流出即代表爐內滿水。

**\*調整溫度：**

調節溫度控制器，可以改變熱水器的水溫設置

如何調整溫度：

1. 在調節溫度控制器的溫度設置之前，請首先關閉電源開關，切斷電源。

2. 將爐上蓋板上之螺絲旋鬆，打開蓋板，掀開保溫材。

3. 將溫控器上之控制指針旋轉至適當位置調節到自己所需要的溫度。

4. 鎖緊蓋板螺絲，開啟電源。



**\* 故障排除：**

1. 確認總電源及熱水爐專用開關是否有開。(如有繼續下一步驟)
2. 檢查超高溫阻斷器是否跳脫，重新按下”RESET”鍵。
3. 檢查漏電斷路器是否跳電：

\*如正常即表示供電正常，熱水爐正在加熱中，需稍待才有熱水。

\*如異常跳電，請通知維修人員。

**\* 安全提示：**

對工廠原裝的熱水爐增加電源功率或增加電源電壓可能導致熱水爐或電路系統產生變化。對電熱水爐未經授權的更改可能會對生命和財產造成危害，而且也導致保固失效。在對熱水爐進行更動之前，請與當地經銷商或資辰企業有限公司聯繫。