
美國 STATE 掛壁冷凝式瓦斯熱水器

使 用 說 明 書



特色

- 不間斷的熱水供應
- 隨開即熱的熱水器
- 牆掛式熱水器,節省空間
- 能源節省,低燃料費用
- 微電腦控制,安全可靠
- 無須母火裝置
- 符合 2012 SCAQMD Rule
 1146.2 之低氧化氮物質排 放量



請根據以下指示操作及安 裝,以免發生生命財產安全 之危險。

- 在安裝此設備時,請由核可之專業人員 安裝,並參照安裝程序。
- 請勿在熱水器周圍存放任何可燃性或 助燃性之物體或化學藥劑,如汽油、 酒精、清潔劑、殺蟲劑等等。
- 若聞到味道請注意
 - 1. 在室內,請立即開窗通風。
 - 2請勿點燃熱水器設備。
 - 3請勿開啟任何電器設備,或任何會 引起火花之設備,例如電燈開闢等。
 - 4 請立即聯絡專業人員,並依照專業 人員指示操作,或打 119 請求消防 隊之幫助。

任何問題請電或聯絡

資辰企業有限公司

TEL: 02-25433331

FAX: 02-25217859

Email:King@boilerking.com.tw

規格

型號	GTS-240-NIH	GTS-540-NIH				
流量(溫昇 25℃)	26LPM	32LPM				
功率大小	Min.: 4.4KW	Min.: 4.4KW				
	Max.:47.0KW	Max.:58.0KW				
燃氣類別	天然氣(NG1)					
瓦斯管口徑	3/4"					
冷熱水管接續口	3/4"					
水壓※	1~10kg					
瓦斯需求壓力	1.5kPa					
尺寸	H 630 x W 450 x D 270					
點火方式	電子點火					
電壓需求	110V/60Hz					
電耗	89. OW					

操作安全須知

為了您的安全,使用前請詳讀

- 1. 本熱水器為自動點火裝置,禁止手動點火
- 2. 使用前請確認瓦斯無洩漏。若有瓦斯味請依下列事項執行
 - 請勿使用任何電源或火種。
 - 請馬上開窗,保持通風。
 - 請至鄰居家使用電話,立即通知瓦斯公司檢修。
- 3. 請勿使用熱水器,當任何部位沒入水中時,並通知原廠維修或更換。



注意

原廠設定熱水輸出設定為 120°F(49℃ 使用熱水器須自負使用責任,請在洗澡前先測試水溫。 請勿讓幼童自行使用熱水洗澡,避免燙傷

危險

熱水超過 125 °F (52 °C)可造成嚴重得立即性燙傷或死亡, 請小心使用,並在使用前先行測試水溫。

水龍頭開啟方法




2. 開啟冷水龍頭以混合熱水溫度



3. 關閉熱水龍頭後關閉冷水.



面板簡介



面板操作

單位變換

	操作	按鍵			
		面板	遙控		
1.	按 "ON/OFF" 開啟熱水器.	ON/OFF	ON/OFF U		
2.	等待橘燈亮起.	STA	IND BY		
3.	原始單位顯示	IN OUT FLOW	(EX.: 100 °F)		
4.	按住 INFO 鍵三秒	INFO.	INFO.		
5.	面板將顯示新單位	IN OUT FLOW	3 6 ℃ (EX.: 38 °C)		

温度設定

	操作	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		面板	遙控				
1.	按 "ON/OFF" 開啟熱水器	ON/OFF	ON/OFF U				
2.	等待橘燈亮起 STAND BY						
3.	面板顯示目前溫度	OUT FLOW (EX.: 120 °F)					
	按 "HOT"或 "COLD"調整溫度.	COLD	(COLD▼)				
4.	型號 540 溫度增加方法(140°F 到 145°F)- 按 "HOT" 至 140°F 同時按"HOT"與 "INFO"鍵至少 3 秒. 145°F 會顯示於面板並且閃爍 10 秒並完成	INFO.	INFO.				

温度設定表

GTS240-NIH

°F	100	105	110	115	120*	125	130	135	140
°C	38	40	43	45	50*	52	55	57	60

GTS540-NIH

°F	100	105	110	115	120*	125	130	135	140	145	150	155	160	165	175	185
°C	38	40	43	45	50*	52	55	57	60	63	65	68	70	75	80	85

*原廠預設值

訊息顯示


	 操作	按鍵				
	*****	面板	遙控			
1.	按一下. "INFO"鍵	入水溫度				
2.	再按一下" INFO" 鍵	出水溫度				
3.	再按一下 "INFO" 鍵	水流量				
4.	再按一下 "INFO" 鍵恢復	IN OUT FLOW				


定期保養




在做任何動作前,關閉電源、瓦斯、及冷水入水閥 並由原廠授權專業人員施作

- 1. 清潔冷水過濾網。如下(過濾網清潔)
- 2. 進排氣口灰塵清潔,並每年需要檢查是否有破損洩漏。
- 3. 燃燒室火牌及風機清潔。
- 4. 保持機體四周無任何化學或易燃品。
- 5. 目視燃燒火焰是否完全燃。








過濾網清潔

- 1. 關閉瓦斯開關。
- 2. 關閉熱水器電源,並等待一分鐘後,再開啟。
- 3. 開啟後再等待30秒後,再關閉一次。
- 4. 關閉冷水入水閥。
- 5. 開啟屋內熱水所有熱水龍頭,讓水管內水流 到停止後關閉。
- 6. 使用盆子放置機體洩水閥(大與小孔)下,並 開啟,使機體裡面的水漏光。
- 7. 清潔過濾網:在冷水入水口有過濾網,且將裡面 沉積的雜質清理乾淨,並裝回去
- 8. 用手鎖緊洩水閥即可。



錯誤訊號顯示

在任何機體有問題時,均會有錯誤訊號產生,可在通知經銷商或代理商時,事先告知。

建議:有任何問題,請專業廠商維修。

螢幕	LED 閃爍	問題描述	解決方案
111	3 次	點火失敗	高溫斷路是否啟動 基板問題
121	3 次	無火焰	錯誤點火聲音 機體內是否有漏水情形 電源線重置
311	2 次	出水電熱調節器 (240) 熱交換器電熱調 節器 (540	
321	2次	進水電熱調節器	基本問題及電熱調節檢測
331	2次	出水電熱調節器 (540)	
341	2次	排氣電熱調節器	
941	5 次	低效率排氣溫度	機體是否設定高於 並有迴水系統運作.
991	5 次	不完全燃燒	檢查瓦斯壓力總類.檢查進排氣進排氣口是否太相近檢查燃燒室是否有汙漬或阻塞